

### Elcometer 139 - sada pro testování aminového blushingu

Při použití více vrstev polyamidem vytvrzené epoxydové pryskyřice se může při vytvrzování za nízkých teplot anebo v prostředí s vysokou vlhkostí objevit vada označovaná jako aminový blushing. Ta pak při aplikaci další vrstvy může mít za následek nedostatečnou přilnavost nátěru a může dojít k jeho odlupování.

### Testování aminového blushingu stěrem (Amine Blush Swab Test Kit)

Sada **Elcometer 139** pro testování aminového blushingu stěrem je rychlý kolorimetrický test určený výhradně k okamžitému kvalitativnímu zjištění výskytu aminového blushingu (karbamátů) na povrchu nátěru metodou stěru z povrchu. Přítomnost aminového blushingu je indikována barevnou změnou zkušebního roztoku při porovnání s kontrolním vzorkem.



Objednací číslo	Popis
E139----A	Sada pro testování aminového blushingu stěrem
Rozměry	172 x 110 x 100 mm
Hmotnost	350 g
Obsah balení	20 x zkumavky na vzorky (polystyrén) s 1 ml pufrového roztoku 1 x zkumavka s rozpouštědlem – roztok A 1 x zkumavka s rozpouštědlem – roztok B 2 x pipety pro přenos rozpouštědla 3 x láhev s kapátkem pro Test A – obsahuje ACh-E (vakuově zmrazený prášek) 3 x láhev s kapátkem pro Test B – obsahuje ATC (vakuově zmrazený prášek) 1 x láhev s kapátkem pro Test C – obsahuje roztok Chromogen DTNB 1 x láhev s roztokem pro stěr – s obsahem 25ml lihu (70% IPA) 20 x vatové tampóny 2 x šablony pro stěr – 2,54 x 2,54cm 1 x pinzeta 1 x znovu uzavíratelný plastový sáček na odpadní materiál 1 x návod k použití

### Testování aminového blushingu odloupenutím (Amine Blush Chip Screen Test Kit)

Sada Elcometer 139 pro testování aminového blushingu odloupenutím je rychlý kolorimetrický test určený výhradně k okamžitému kvalitativnímu zjištění výskytu aminového blushigu (karbamátů) na povrchu nátěru metodou odloupenutí malých kousků barvy. Přítomnost aminového blushingu je indikována barevnou změnou zkušební roztoku při porovnání s kontrolním vzorkem.



Test Elcometer 139 určí, zda se na povrchu nátěru vyskytuje aminový blushing.

Objednací číslo	Popis
E139----C	Sada pro testování aminového blushingu odloupenutím
Rozměry	172 x 110 x 100 mm
Hmotnost	310 g
Obsah balení	20 x zkumavky na vzorky (polystyrén) s 1 ml pufrového roztoku 1 x zkumavka s rozpouštědlem – roztok A 1 x zkumavka s rozpouštědlem – roztok B 2 x pipety pro přenos rozpouštědla 3 x láhev s kapátkem pro Test A – obsahuje ACh-E (vakuově zmrazený prášek) 3 x láhev s kapátkem pro Test B – obsahuje ATC (vakuově zmrazený prášek) 1 x láhev s kapátkem pro Test C – obsahuje roztok Chromogen DTNB 1 x nůžky 1 x znovu uzavíratelný plastový sáček na odpadní materiál 1 x návod k použití

#### Příslušenství

T13923546	Stojan na zkumavky
-----------	--------------------

<https://www.gamin.cz/elcometer-139/>